DEWAL PRO



LEGACY²

LEGACY²



Спасибо, что покупаете наши товары. Мы всегда используем только передовые технологии и высококачественные материалы. Мы гарантируем качество и цену нашей продукции, чтобы удовлетворить самые высокие требования клиента. Позвольте себе сделать стрижку не только в профессиональном салоне, но и дома.

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед эксплуатацией прибора.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Машинка для стрижки окантовочная DEWAL PRO LD-999 LEGACY 2
предназначена для стрижки натуральных волос.
Дата производства: см. на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение — 100-240 В.
2. Частота — 50-60 Гц.
3. Векторный магнитный двигатель.
4. Скорость 10000-13000 об./мин.
5. Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion).
5. Время полного цикла зарядки — 70 минут.
6. Время работы от аккумулятора — 120 минут.
7. Длина шнура адаптера — 3 м.
8. Вес — 240 г.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

#	Наименование изделия, детали	Количество
1	Машинка для стрижки	1 шт.
2	Съемный металлический нож, ширина 40 мм	1 шт.
3	Сетевой адаптер	1 шт.
4	Зарядная подставка	1 шт.
5	Щеточка для чистки	1 шт.
6	Масло	1 шт.

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации внимательно изучите принцип работы изделия.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ



1. Нож.
2. Кнопка включения и выключения.
3. Световой индикатор.
4. Зарядная подставка.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Перед включением прибора в сеть убедитесь, что его технические данные соответствуют характеристикам сети. Машинка является аккумуляторно-сетевой, поэтому может работать как от сети, так и без подключения к сети при заряженном аккумуляторе. При этом следует учитывать, что во время работы машинки от сети машинка в этот момент не заряжается.

Главные операции

1. Чтобы включить машинку, нажмите кнопку включения-выключения на передней части машинки. Высота среза окантовочной машинки 0,1 мм.
2. При длительном использовании и во время зарядки машинка может нагреваться от 5 до 40 ˚С.
3. Обращаем ваше внимание на то, что на время автономной работы машинки влияет структура волос, с которой вы работаете. Чем жестче волосы, тем больше усилий приходится на нож, что, в свою очередь, уменьшает автономное время работы машинки.

Зарядка аккумулятора

1. Убедитесь, что прибор выключен. Подсоедините адаптер прибора к разъему в нижней части корпуса машинки. Также вы можете заряжать машинку на зарядной подставке, которая идет в комплекте — для этого установите машинку на подставку и присоедините адаптер к разъему в нижней части подставки. Подключите адаптер к сети — индикатор зарядки на машинке начнет горетьбелым светом и аккумулятор начнет заряжаться. После полной зарядки индикатор заряда погаснет — машинка готова к работе.
2. После окончания зарядки отключите адаптер от сети и затем отсоедините его от машинки.
3. Если инструмент используется впервые, он должен быть заряжен, а затем полностью разряжен, и так несколько раз.
4. Рекомендации: если работа инструмента заметно ухудшилась, то аккумуляторы должны быть перезаряжены (т. е. нужно до конца разрядить и снова зарядить машинку).

Работа от сети

Если аккумулятор полностью разряжен и/или его зарядки не хватает для работы, вы можете работать от сети. Для этого подключите машинку к электросети через адаптер.

Смена ножевого блока

Меняйте и снимайте ножевой блок для чистки и ухода только когда машинка выключена. Чтобы снять нож, необходимо обязательно отключить прибор от электросети! Затем переверните машинку зубцами вниз над плоской поверхностью. При помощи отвертки открутите винты, поддерживающие нож. Снимите нож. Перед полным закреплением ножей переверните машинку и зафиксируйте нижний нож таким образом, чтобы зубцы верхнего и нижнего ножей находились параллельно друг другу, но при этом зубцы нижнего ножа слегка выступали вперед над верхним ножом.

ВАЖНО! Неправильная установка нижнего и верхнего ножей может привести к повреждению кожи при стрижке волос.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Регулярно производите чистку прибора.

1. ВАЖНО! Для ухода за ножевым блоком машинок используйте только специальное масло для машинок. Способ применения масла: капните несколько капель на работающий ножевой блок, на включенной машинке дайте маслу распределиться по поверхности ножевого блока. Выключите машинку и излишки масла удалите мягкой сухой тканью. Производить смазку маслом следует перед каждой стрижкой!
2. Чтобы исключить громкий шум мотора машинки, смазывайте ножевой блок маслом (см. п. 1).
3. После каждой стрижки вычищайте щеточкой состриженные волоски с внутренней и внешней поверхностей ножевого блока. Чтобы качественно произвести чистку, необходимо снять нож и насадку!
4. Прочистите внутреннюю поверхность ножевого блока и открывшуюся часть корпуса.
5. Наденьте ножевой блок обратно.
6. При необходимости протирайте прибор мягкой (если нужно, слегка увлажненной) тканью или губкой. Не погружайте прибор в воду!
7. Нельзя использовать твердые моющие средства, растворители или абразивные вещества.
8. Проследите, чтобы после чистки прибор оставался сухим, ножевой блок должен быть обязательно смазан.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для того чтобы правильно использовать машинку и снизить риск повреждения прибора за счет неправильной эксплуатации, обратите внимание на нижеприведенные замечания:

1. Используйте прибор только по назначению.
2. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор поврежден.
3. Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуетесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой.
4. Не держитесь за прибор мокрыми руками.
5. Не пользуйтесь прибором, стоя на полу босыми ногами.
6. Располагайте прибор вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.
7. Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.
8. Не допускайте контакта горячих элементов прибора с глазами и кожей.
9. Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его применения.
10. Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор, для этого беритесь за вилку.
11. Храните прибор вдали от ванн, душей, резервуаров с водой, мест с высокой влажностью воздуха. Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.
12. В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать — обратитесь в гарантийную мастерскую.
13. Внутри машинки находится литий-ионная батарея. Перед тем, как выбросить машинку, извлеките батарею и сдайте ее для утилизации.



Не пользуйтесь машинкой в ванных комнатах и около других источников воды!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует надлежащую работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.

Гарантия не распространяется:

- на механические повреждения изделия;
- на изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки;
- на повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом;
- на изношенные в процессе эксплуатации составные части, имеющие ограниченный срок службы (ножевые блоки, бреющие сетки, насадки, сопла, шнуры питания, аккумуляторы, щетки, пластмассовые поводки и т. д.), а также на комплектующие, являющиеся расходными материалами и имеющие эксплуатационный износ;
- на повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых;
- на самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.

Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
— при истечении срока гарантии;
— при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
— при нарушении правил эксплуатации.

Гарантийный срок товара исчисляется начиная со дня передачи товара покупателю.
Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара (выданные продавцом покупателю в момент покупки), настоящую инструкцию и гарантийный талон с подписью продавца, датой продажи и печатью торгующей организации.

ВНИМАНИЕ!
Требуйте у торгующей организации инструкцию по эксплуатации данного изделия. Отсутствие инструкции не освобождает покупателя от обязанности в соответствии с гарантийными обязательствами соблюдать правила эксплуатации данного изделия.

Мастерская не имеет права принимать решение о расторжении договора купли-продажи, замене изделия и т.п. Эти вопросы находятся в компетенции торгующей организации, с которой покупатель заключил указанный договор. При этом мастерская обязана выдать покупателю заключение о техническом состоянии изделия с указанием причины отказа от гарантийного ремонта или его продолжения.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться отключенным от электросети в сухих помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, в недоступном для детей месте. Изделие предназначается для эксплуатации, хранения и транспортировки в диапазоне от –10 до +40 °С. После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ

Перевозка товара осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.


DEWALPRO

LEGACY²

www.dewal.ru