7.2. Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.
7.3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.
7.4. Гарантийный срок изделия 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется:
- на изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки;
- на повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом;
- на режущий блок;
- на сетевой шнур;
- на повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых;
- на самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.

Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
— при истечении срока гарантии;
— при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
— при нарушении правил эксплуатации.

7.5. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара (выданные продавцом покупателю в момент покупки), настоящую инструкцию изделия с подписью продавца, датой продажи и печатью торгующей организации.
7.6. Фирма-изготовитель: см. на упаковке.

ВНИМАНИЕ!

7.7. Требуйте у торгующей организации инструкцию по эксплуатации данного изделия. Отсутствие инструкции не освобождает покупателя от обязанности в соответствии с гарантийными обязательствами соблюдать правила эксплуатации данного изделия.
7.8. Мастерская не имеет права принимать решение о расторжении договора купли-продажи, замене изделия и т. п. Эти вопросы находятся в компетенции торгующей организации, с которой покупатель заключил указанный договор. При этом мастерская обязана выдать покупателю заключение о техническом состоянии изделия с указанием причины отказа от гарантийного ремонта или его продолжения.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться отключенным от электросети в сухих помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, в недоступном для детей месте. Изделие предназначается для эксплуатации, хранения и транспортировки в диапазоне от –10 до +40 °С. После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

9. ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

10. ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ

Перевозка товара осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

11. ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

« ___ » _____ 20 ___ г. _____ _____

Дата продажи | Подпись продавца | Расшифровка подписи

М.П.

www.dewal.ru

DEWAL PRO
ТВОРИТЬ ПРОСТО

Руководство

по эксплуатации профессиональной машинки для стрижки марки DEWAL PRO

www.dewal.ru

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Машинка 03-065 DEWAL PRO BLACK предназначена для стрижки натуральных волос.
Дата производства: см. на упаковке.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Напряжение — 100–240 В
2.2. Частота — 50/60 Гц
2.3. Время полного цикла зарядки — 4 часа
2.4. Время работы от аккумулятора — 7 часов (при установке 5000 об./мин.)
2.5. Длина шнура адаптера — 2,5 м
2.6. Вес — 326 г

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

N п/п	Наименование изделия, детали	Количество
1	Триммер для стрижки	1 шт.
2	Съемный металлический нож, ширина 45 мм	1 шт.
3	Насадки (3–6; 9–12 мм)	2 шт.
4	Сетевой адаптер	1 шт.
5	Зарядная подставка	1 шт.
6	Щеточка для чистки	1 шт.
7	Масло	1 шт.

ВНИМАНИЕ!
Перед началом эксплуатации внимательно изучите принцип работы изделия.

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Перед включением прибора в сеть убедитесь, что его технические данные соответствуют характеристикам сети. Машинка является аккумуляторно-сетевой, поэтому может работать как от сети, так и без подключения к сети при заряженном аккумуляторе. При этом следует учитывать, что при работе от сети машинка в этот момент не заряжается.

4.1. ГЛАВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1.1. Чтобы включить машинку, нажмите кнопку включения-выключения на передней части машинки. На дисплее будет отражено количество оборотов/мин и индикатор заряда аккумулятора. Установите необходимый уровень длины стрижки, для этого передвиньте рычаг регулировки высоты среза в необходимое положение. Рычаг регулировки высоты среза находится на центральной части корпуса машинки. Вы можете установить длину стрижки одним из положений бегунка: 1; 1,3; 1,6; 1,9 мм. Для других длин пользуйтесь насадками. Машинка может нагреваться от 5 до 40 ˚С при использовании, а также при зарядке.
4.1.2. Вы можете регулировать количество оборотов машинки пользуясь кнопкой .../... для увеличения и уменьшения оборотов. Диапазон оборотов: 5000–7000 об./мин., 1-я скорость — 5000 об./мин., 2-я скорость — 5500 об./мин., 3-я скорость — 6000 об./мин., 4-я скорость — 6500 об./мин., 5-я скорость — 7000 об./мин. Обратите внимание что чем выше обороты машинки, тем меньше время ее автономной работы.
4.1.3. На время автономной работы также влияет структура волосб с которой вы работаете. Чем жестче волосы, тем больше усилий приходится на нож, что в свою очередь, уменьшает автономное врем я работы машинки.

4.2. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

4.2.1. Убедитесь, что прибор выключен. Подсоедините адаптер прибора к разъему в нижней части корпуса машинки. Вы можете заряжать машинку на зарядной подставке, которая идет в комплекте, для этого установите машинку на подставку и присоедините адаптер к разъему в нижней части подставки. Подключите адаптер к сети — индикатор зарядки на машинке начнет мигать, и аккумулятор начнет заряжаться. После полной зарядки индикатор заряда перестанет мигать — машинка готова к работе.
4.2.2. После окончания зарядки отключите адаптер от сети и затем отсоедините его от машинки.
4.2.3. Если инструмент используется впервые, он должен быть заряжен, а затем полностью разряжен, и так несколько раз.
4.2.4. Рекомендации: если работа инструмента заметно ухудшилась, то аккумуляторы должны быть перезаряжены (т.е. нужно до конца разрядить и снова зарядить).

4.3. РАБОТА ОТ СЕТИ

4.3.1. Если аккумулятор полностью разряжен и (или) его зарядки не хватает для работы, вы можете работать от сети. Для этого подключите машинку к электросети через адаптер.

4.4. СМЕНА НОЖЕВОГО БЛОКА

Меняйте и снимайте ножевой блок для чистки и ухода, только когда машинка выключена.
4.4.1. Чтобы снять нож, возьмите машинку одной рукой так, чтобы зубчики ножа были направлены вверх, а пятка ножа — вниз. Чтобы не допустить падения ножа, ладонь второй руки подставьте под пятку (нижнюю часть) ножа. Подушечка большого пальца должна упираться в середину ряда с зубцами. Надавите на нож большим пальцем, отодвигая нож от себя.
4.4.2. Надевайте и снимайте насадки, только когда машинка выключена. Чтобы сменить насадку, наденьте ее на нож сверху вниз и надавите на центр до щелчка. Чтобы снять насадку, потяните ее в сторону от корпуса машинки.

4.5. СМЕНА НАСАДОК

4.5.1. Надевайте и снимайте насадки, только когда машинка выключена. Чтобы надеть насадку, вставьте ее в отводы по бокам корпуса, сначала в один, потом в другой до щелчка. Чтобы снять насадку, потяните ее в сторону от корпуса машинки.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Регулярно производите чистку прибора
5.1. Важно! Для ухода за ножевым блоком машинок используйте только специальное масло для машинок. Способ применения масла: капните несколько капель на работающий ножевой блок, на включенной машинке дайте маслу распределиться по поверхности ножевого блока. Выключите машинку и излишки масла удалите мягкой сухой тканью. Производить смазку маслом следует перед каждой стрижкой!
5.2. Чтобы исключить громкий шум мотора машинки, смазывайте ножевой блок маслом (см. п. 5.1).
5.3. После каждой стрижки вычищайте щеточкой состриженные волоски с внутренней и внешней поверхностей ножевого блока. Чтобы качественно произвести чистку, необходимо снять нож и насадку!
5.4. Прочистите внутреннюю поверхность ножевого блока и открывшуюся часть корпуса.
5.5. Наденьте ножевой блок обратно.
5.6. При необходимости протирайте прибор мягкой (если нужно, слегка увлажненной) тканью или губкой. Не погружайте прибор в воду!
5.7. Нельзя использовать твердые моющие средства, растворители или абразивные вещества.
5.8. Проследите, чтобы после чистки прибор оставался сухим, ножевой блок должен быть обязательно смазан.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для того чтобы правильно использовать машинку и снизить риск повреждения прибора за счет неправильной эксплуатации, обратите внимание на нижеприведенные замечания.
6.1. Используйте прибор только по назначению.
6.2. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор поврежден.
6.3. Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуйтесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой.
6.4. Не держитесь за прибор мокрыми руками.
6.5. Не пользуйтесь прибором, стоя на полу босыми ногами.
6.6. Располагайте прибор вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.
6.7. Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.
6.8. Не допускайте контакта горячих элементов прибора с глазами и кожей.
6.9. Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его применения.
6.10. Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор, для этого беритесь за вилку.
6.11. Храните прибор вдали от ванн, душей, резервуаров с водой, мест с высокой влажностью воздуха. Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.
6.12. В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать — обратитесь в гарантийную мастерскую.
6.13. Внутри машинки находится литиевая полимерная батарея. Перед тем как выбросить машинку, извлеките батарею и сдайте ее для утилизации.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надлежащую работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.