

ReFa

Руководство по эксплуатации

Данное изделие предназначено для улучшения состояния кожи лица и придания ей оптимального внешнего вида посредством массажа роликами (это не изделие медицинского назначения).

Меры предосторожности

Чтобы обеспечить правильное и безопасное использование изделия, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием.

⚠Осторожно Этот символ указывает на случаи, когда неправильное использование может привести к летальному исходу или серьезной травме.

⚠Внимание Этот символ указывает на случаи, когда неправильное использование изделия может привести к травме или имущественному ущербу*.
*Имущественный ущерб — это любой ущерб, причиненный зданию, бытовым приборам или домашним животным.

Меры предосторожности

⚠Осторожно

Следующим лицам не следует использовать данное изделие.

Его использование может привести к несчастному случаю либо нанести вред здоровью или травмировать кожу.

●Лица с предрасположенностью к аллергии на металлы ●Лица с сенсорными нарушениями ●Лица с инфекциями или воспалением кожи ●Женщины на ранних нестабильных стадиях беременности или сразу после родов, а также беременные женщины с проблемами здоровья (например, синдромом гипертензии беременных) ●Лица с нарушениями свертываемости крови (например, гемофилией) ●Лица с неудовлетворительным состоянием здоровья ●Лица с предрасположенностью к пурпуре (образованию пурпурных пятен на коже) ●Лица, принимающие лекарственные средства ●Лица, недавно употреблявшие спиртное ●Лица, испытывающие крайнюю усталость

Меры предосторожности

Осторожно

Всем лицам со следующими нарушениями следует проконсультироваться с врачом перед использованием данного изделия.

Его использование может привести к несчастному случаю либо нанести вред здоровью или травмировать кожу.

- Лица с предрасположенностью к аллергическим реакциям
- Лица с чувствительной кожей
- Лица с заболеваниями костной системы, например, остеопорозом
- Лица, недавно перенесшие операцию
- Лица, у которых установлены хирургические клипсы из нержавеющей стали или других материалов
- Лица с имплантатами
- Лица, получающие лечение в медицинском учреждении

Даже если к вам не относится ни одно из указанных выше условий, проконсультируйтесь с врачом при наличии каких-либо опасений по поводу использования данного изделия.

Меры предосторожности

Осторожно

Не используйте изделие на следующих частях тела.

Его использование может привести к несчастному случаю либо нанести вред здоровью или травмировать кожу.

- На ранах или слизистых оболочках, таких как глаза или рот
- На участках кожи с отеками, прыщами или гнойными поражениями
- На пораженных участках кожи, например, при сильных солнечных ожогах
- На участках кожи, где в тот же день была проведена депиляция
- На участках тела, подвергшихся пластической операции
- Вдоль позвоночника или в других местах, где выступают кости
- На частях тела с металлическими, пластиковыми или силиконовыми имплантатами
- На особо чувствительных участках тела, таких как пальцы, горло или ахиллово сухожилие

Не используйте изделие ни на каких участках кожи, кроме указанных в данном руководстве.

Меры предосторожности

Осторожно

Избегайте следующих действий.

Они могут привести к несчастному случаю или травме.

- Хранение в пределах досягаемости маленьких детей или домашних животных
- Разборка, модификация или ремонт изделия
- Помещение изделия в микроволновую печь или емкость высокого давления
- Использование изделия вблизи огня

Внимание

Избегайте следующих действий.

- Не подвергайте изделие ударным воздействиям, например, не роняйте и не бейте его. Это может повредить изделие. В таком случае дальнейшее использование изделия может привести к несчастному случаю или травме.
- Не используйте изделие на маленьких детях или домашних животных. Не позволяйте детям или домашним животным играть с изделием. Это может привести к несчастным случаям или повреждению изделия.
- Не используйте изделие, если вы нанесли на руки лосьон или крем. Если изделие выскользнет из руки, это может привести к травме.

Внимание

Соблюдайте следующие меры предосторожности.

- При использовании изделия завяжите волосы или наденьте обруч для волос. Если у вас короткие волосы, закрепите их зажимом или иным образом. В противном случае волосы могут попасть в изделие, что может привести к травме.
- При использовании данного изделия снимите все украшения или аксессуары, например, ожерелья и серьги. Они могут попасть в изделие и стать причиной травмы.
- Начинайте процедуру осторожно. Контролируйте прикладываемую силу, обращая особое внимание на состояние вашей кожи. Применение чрезмерной силы может причинить вред коже или изделию. Действие изделия будет достаточным даже при осторожном использовании.
- Если во время или после использования изделия возникнет покраснение, отек, зуд или другая ненормальная реакция, прекратите использование и обратитесь к дерматологу. Если у вас есть какие-либо опасения по поводу использования этого изделия на вашей коже, попробуйте применить его на незаметном участке тела, чтобы убедиться в отсутствии неблагоприятных реакций.

Меры предосторожности при использовании

Перед использованием данного изделия внимательно прочитайте следующие инструкции.

Силу, с которой ролик подтягивает вашу кожу, можно отрегулировать путем изменения угла, под которым вы держите ручку.

- Используйте только чистую водопроводную воду (не используйте воду с солью или пудрой для ванны, колодезную или родниковую воду, солевые растворы и т. п.). Некоторые ингредиенты могут привести к обесцвечиванию.
- Поскольку конец ручки заострен, не прижимайте его к коже.
- Не нагревайте и не охлаждайте изделие перед использованием, так как это может привести к его деформации. Также не используйте изделие в месте, где оно будет подвержено резким изменениям температуры, например, в сауне.
- Не используйте изделие вместе с отшелушивающими скрабами, кремами, содержащими серу и ее соединения, и т. п. Это может привести к обесцвечиванию или ухудшению рабочих характеристик.
- Не давите сильно на солнечные панели. Это может привести к повреждению изделия.
- Если у вас сухая или чувствительная кожа, перед использованием изделия нанесите увлажняющее средство.
- Не кладите изделие рядом с нагревательными приборами, такими как фен или тепловентилятор. Это может привести к деформации деталей или повреждению.
- Не оставляйте изделие в местах, где оно может подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур (например, в ванной комнате или автомобиле). Из-за нарушения водонепроницаемого уплотнения влагозащитные качества изделия могут ухудшиться, что приведет к его повреждению.
- Не храните во влажном месте после использования. Это может привести к повреждению изделия.

Уход

Не протирайте изделие растворителем для краски, бензином или спиртом. Это может привести к деформации или растрескиванию деталей и к повреждению изделия.

Как ухаживать за данным изделием

- (1) Вытрите протирачной салфеткой пятна, например, отпечатки пальцев.**

Как ухаживать за данным изделием в случае загрязнения

- (1) Очистите от загрязнений.**

Промойте изделие холодной или теплой водой (температурой не выше 35° C). Если изделие нуждается в дальнейшей очистке, протрите тряпкой, смоченной в воде с моющим средством и затем отжатой. После протираания промойте водой.

- (2) Встряхните изделие, держа его солнечной панелью вниз, чтобы удалить оставшуюся внутри воду.**

Остаток воды может вытекать из зазоров роликов и самого изделия. Это не является изъяном изделия.

- (3) Вытрите капли воды.**

Используйте мягкую ткань, чтобы не поцарапать поверхность изделия. Не используйте абразивную ткань, например, салфетки для полировки металла, или любые средства, содержащие спирт, например, влажные салфетки.

- (4) Дайте изделию высохнуть в хорошо проветриваемом и затененном месте.**

Как ухаживать за протирачной салфеткой

Стирайте протирачную салфетку отдельно от других вещей в холодной или слегка теплой воде без использования моющих средств. Моющие средства могут привести к тому, что ткань полиняет. После ручной стирки дайте салфетке высохнуть в хорошо проветриваемом и затененном месте.

Хранение

- Не храните изделие в жарком или влажном месте (например, в автомобиле или ванной комнате). Храните вдали от прямых солнечных лучей.
- Когда изделие не используется, храните его в безопасном месте, чтобы не споткнуться о него и не травмироваться.
- Храните в недоступном для детей и домашних животных месте.
- Не храните вблизи огня.
- Перед использованием изделия после длительного перерыва проверьте его и убедитесь, что оно исправно.

Метод утилизации

- Утилизируйте изделие в соответствии с местными нормами.
- Утилизируйте изделие, если после длительного использования на нем образовались порезы или трещины.

Гарантия и послепродажное обслуживание

Гарантийное свидетельство

Обязательно внесите в свидетельство дату покупки, название магазина и другую запрашиваемую информацию. Прочитайте и сохраните гарантийное свидетельство.

Гарантийный срок

Гарантийный срок составляет 1 год со дня покупки.

*В случае проблем при использовании изделия обратитесь в отдел обслуживания клиентов местного представителя или к импортеру.

Минимальный срок хранения функциональных рабочих деталей

Минимальный срок хранения функциональных рабочих деталей к данному изделию составляет 5 лет с момента прекращения производства.

Термин «функциональные рабочие детали» означает детали, необходимые для поддержания функциональности данного изделия.

Гарантия и послепродажное обслуживание

Заявки на ремонт

- В течение гарантийного срока.

Бесплатный ремонт будет обеспечен в течение 1 года в соответствии с гарантийным свидетельством. Чтобы подать заявку на ремонт, предъявите гарантийное свидетельство отделу обслуживания клиентов местного представителя или импортеру.

- По окончании 1-летнего гарантийного срока.

Для ремонта после окончания гарантийного срока обратитесь в отдел обслуживания клиентов местного представителя или к импортеру. Ремонт будет выполнен платно.

Правила бесплатного ремонта

1. Если данное изделие выйдет из строя в течение гарантийного срока при условии его правильной эксплуатации с соблюдением мер предосторожности, указанных в руководстве по эксплуатации, ремонт будет выполнен бесплатно. (За исключением дополнительных принадлежностей.)
 - а) Чтобы подать заявку на бесплатный ремонт, принесите гарантийное свидетельство и изделие в магазин, где была совершена покупка, и предъявите их вместе со своей заявкой.
 - б) Если магазин, где была совершена покупка, не может предоставить бесплатный ремонт, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов местного представителя или с импортером.
2. За ремонт будет взиматься плата даже в течение гарантийного срока в следующих случаях:
 - а) повреждение изделия из-за неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта, разборки или модификации.
 - б) повреждение изделия из-за транспортировки или падения после покупки.
 - в) повреждение изделия из-за пожара, землетрясения, наводнения, молнии, других стихийных бедствий или загрязнения.
 - г) повреждение изделия, причиненное при погрузке в автомобиль, на судно или другое транспортное средство.
 - д) если гарантийное свидетельство не предъявлено.
 - е) если дата покупки, имя клиента или название магазина не указаны в гарантийном свидетельстве или были изменены.

MTG
We have many dreams

ReFa

ReFa S CARAT

Основная информация об использовании и характеристики изделия

Характеристики изделия

Наименование изделия	Микротоковый массажер
Название изделия	ReFa S CARAT
Модель	RF-SC1855B
Размеры	45 мм × 142 мм × 32 мм
Материалы	АБС-пластик, акрил, нержавеющая сталь, нейлон, платина
Комплектация	Основное устройство, руководства по эксплуатации, гарантийный талон, гарантийное свидетельство, чехол, протирачная салфетка
Вес	28 г
Водонепроницаемость	изделие не водонепроницаемое
Страна производства	Япония (чехол и протирачная салфетка: Китай)

Данное изделие предназначено для массажа и укрепления кожи (это не изделие медицинского назначения).

Основная информация об использовании

Проведите роликами по участку тела по 5—10 раз с каждой стороны.

Уход за кожей вокруг глаз

Вокруг глаз



Проведите роликами под глазами в направлении висков, как бы рисуя полукруг.

Под глазами



Осторожно водите роликами, ограничиваясь участком кожи под глазами.

У висков



Потихоньку водите роликами по участку кожи между уголками глаз и висками.

Уход за лицом

Вокруг рта



Водите роликами вдоль носогубных складок.

Рот



Потихоньку водите роликами так, чтобы он приподнимал уголки рта.

Между бровями



Осторожно водите роликами от участка кожи между бровями до линии роста волос.

ReFa

ReFa S CARAT RAY

Основная информация об использовании и характеристики изделия

Характеристики изделия

Наименование изделия	Микротоковый массажер
Название изделия	ReFa S CARAT RAY
Модель	RF-SR2150B
Размеры	45 мм × 145 мм × 27 мм
Материалы	АБС-пластик, акрил, каучук, нержавеющая сталь, нейлон, платина
Комплектация	Основное устройство, руководства по эксплуатации, гарантийный талон, гарантийное свидетельство, чехол, протирачная салфетка
Вес	35 г
Водонепроницаемость	Водонепроницаемость - соответствует Коду IPX7 по ГОСТ 14254-2015
Страна производства	Япония (чехол и протирачная салфетка: Китай)

Данное изделие предназначено для массажа и укрепления кожи (это не изделие медицинского назначения).

Основная информация об использовании

Проведите роликами по участку тела по 5—10 раз с каждой стороны.

Уход за кожей вокруг глаз

Вокруг глаз



Проведите роликами под глазами в направлении висков, как бы рисуя полукруг.

Под глазами



Осторожно водите роликами, ограничиваясь участком кожи под глазами.

У висков



Потихоньку водите роликами по участку кожи между уголками глаз и висками.

Вокруг рта



Водите роликами вдоль носогубных складок.

Уход за лицом

Рот



Потихоньку водите роликами так, чтобы он приподнимал уголки рта.

Между бровями



Осторожно водите роликами от участка кожи между бровями до линии роста волос.

Дополнительный способ ухода



Надавите для ухода за беспокоящими вас участками кожи, например, сбоку у ноздрей, в уголках рта и т. п., но не настолько сильно, чтобы это вызвало неприятные ощущения.



- Не давите на кожу сильно.
- Не применяйте кончик для нажима в области вокруг глаз.

ReFa

ReFa CARAT FACE

Основная информация об использовании и характеристики изделия

Характеристики изделия

Наименование изделия	Микротоковый массажер
Название изделия	ReFa CARAT FACE
Модель	RF-CF1842B
Размеры	67 мм × 149 мм × 44 мм
Материалы	АБС-пластик, латунь, акрил, силиконовый каучук, эластомер, нержавеющая сталь, полиэтилен, платина
Комплектация	Основное устройство, руководства по эксплуатации, гарантийный талон, гарантийное свидетельство, пособие, чехол, протирачная салфетка
Вес	87 г
Водонепроницаемость	Водонепроницаемость - соответствует Коду IPX7 по ГОСТ 14254-2015
Страна производства	Япония (чехол и протирачная салфетка: Китай)

Данное изделие предназначено для массажа и укрепления кожи (это не изделие медицинского назначения).

Основная информация об использовании

Проведите роликами по участку тела по 5—10 раз с каждой стороны.

Контуры лица



Водите роликами вверх и вниз так, чтобы охватить контуры лица.

Щеки



Водите роликами вверх и вниз от уголка рта к боковой стороне носа.

Зона декольте



Водите роликами вверх и вниз от ключицы до груди.

Голова



Водите роликами вверх и вниз от висков до макушки.

ReFa

ReFa CARAT RAY FACE

Основная информация об использовании и характеристики изделия

Характеристики изделия

Наименование изделия	Микротоковый массажер
Название изделия	ReFa CARAT RAY FACE
Модель	RF-RF2121B
Размеры	67 мм × 149 мм × 42 мм
Материалы	АБС-пластик, латунь, акрил, силиконовый каучук, эластомер, нержавеющая сталь, полиэтилен, платина
Комплектация	Основное устройство, руководства по эксплуатации, гарантийный талон, гарантийное свидетельство, пособие, чехол, протирачная салфетка
Вес	87 г
Водонепроницаемость	Водонепроницаемость - соответствует Коду IPX7 по ГОСТ 14254-2015
Страна производства	Япония (чехол и протирачная салфетка: Китай)

Данное изделие предназначено для массажа и укрепления кожи (это не изделие медицинского назначения).

Основная информация об использовании

Проведите роликами по участку тела по 5—10 раз с каждой стороны.

Контуры лица



Водите роликами вверх и вниз так, чтобы охватить контуры лица.

Щеки



Водите роликами вверх и вниз от уголка рта к боковой стороне носа.

Зона декольте



Водите роликами вверх и вниз от ключицы до груди.

Голова



Водите роликами вверх и вниз от висков до макушки.

ReFa

ReFa CARAT

Основная информация об использовании и характеристики изделия

Характеристики изделия

Наименование изделия	Микротоковый массажер
Название изделия	ReFa CARAT
Модель	PEC-L1706
Размеры	92 мм × 149 мм × 61 мм
Материалы	АБС-пластик, латунь, акрил, силиконовый каучук, эластомер, нержавеющая сталь, нейлон, платина
Комплектация	Основное устройство, руководства по эксплуатации, гарантийный талон, гарантийное свидетельство, чехол, протирачная салфетка
Вес	190 г
Водонепроницаемость	соответствует Коду IPX7 по ГОСТ 14254-2015
Страна производства	Япония (чехол и протирачная салфетка: Китай)

Данное изделие предназначено для массажа и укрепления кожи (это не изделие медицинского назначения).

Основная информация об использовании

Проведите роликами по участку тела по 5—10 раз с каждой стороны.

Зона декольте




Водите роликом вдоль впадины под ключицей.

Лицо




Водите роликом вдоль скул от уголков рта к точке под ухом. Проведите роликом как можно дальше вверх.

Ноги^{*1}



- (1) Водите роликом вдоль икр от лодыжки до подколенной ямки.
(2) Водите роликом по внутренней и задней поверхности бедер.

Талия^{*1}



Водите роликом по талии.



^{*1} В этой зоне ролики могут легко защемить кожу. Всегда будьте осторожны, регулируя угол и степень давления роликов на кожу.

ReFa

ReFa CARAT RAY

Основная информация об использовании и характеристики изделия

Характеристики изделия

Наименование изделия	Микротоковый массажер
Название изделия	ReFa CARAT RAY
Модель	RF-PC2019B
Размеры	92 мм × 149 мм × 61 мм
Материалы	АБС-пластик, латунь, акрил, силиконовый каучук, эластомер, нержавеющая сталь, нейлон, платина
Комплектация	Основное устройство, протирочная салфетка, чехол, руководства по эксплуатации, пособие, гарантийное свидетельство, гарантийный талон
Вес	196 г
Водонепроницаемость	Водонепроницаемость - соответствует Коду IPX7 по ГОСТ 14254-2015
Страна производства	Япония (чехол и протирочная салфетка: Китай)

Данное изделие предназначено для массажа и укрепления кожи (это не изделие медицинского назначения).

Основная информация об использовании

Проведите роликами по участку тела по 5—10 раз с каждой стороны.

Зона декольте




Водите роликом вдоль впадины под ключицей.

Лицо



Водите роликом вдоль скул от уголков рта к точке под ухом. Проведите роликом как можно дальше вверх.

Ноги^{*1}



- (1) Водите роликом вдоль икр от лодыжки до подколенной ямки.
(2) Водите роликом по внутренней и задней поверхности бедер.

Талия^{*1}



Водите роликом по талии.



В этой зоне ролики могут легко защемить кожу. Всегда будьте осторожны, регулируя угол и степень давления роликов на кожу.

ReFa

ReFa 4 CARAT

Основная информация об использовании и характеристики изделия

Характеристики изделия

Наименование изделия	Микротоковый массажер
Название изделия	ReFa 4 CARAT
Модель	RF-FC1932B
Размеры	Приблизительно 70 мм × 69 мм × 168 мм
Материалы	АБС-пластик, акрил, нержавеющая сталь, нейлон, силиконовый каучук, алюминий, платина
Комплектация	Основное устройство, руководства по эксплуатации, гарантийный талон, гарантийное свидетельство, пособие, чехол, протирачная салфетка
Вес	Около 205 г
Водонепроницаемость	Соответствует стандарту JIS IPX7 по влагозащите
Страна производства	Япония (чехол и протирачная салфетка: Китай)
Назначение	Массаж и укрепление кожи (это не изделие медицинского назначения)

Данное изделие предназначено для массажа и укрепления кожи (это не изделие медицинского назначения).

Основная информация об использовании


Проведите роликами по участку тела по 5—10 раз с каждой стороны.

Лицо



Водите устройством от щеки к виску.

Плечевые части рук



Водите устройством по плечевым частям рук к подмышкам.



В этой зоне ролики могут легко защемить кожу. Всегда будьте осторожны, регулируя угол и степень давления роликов на кожу.

Талия



Водите устройством по поверхности туловища от участка под грудью к талии.

Внутренняя поверхность бедер



Водите устройством от участка над коленом к основанию бедра.



В этой зоне ролики могут легко защемить кожу. Всегда будьте осторожны, регулируя угол и степень давления роликов на кожу.

ReFa

ReFa 4 CARAT RAY

Основная информация об использовании и характеристики изделия

Характеристики изделия

Наименование изделия	Микротоковый массажер
Название изделия	ReFa 4 CARAT RAY
Модель	RF-FR2306B
Размеры	Приблизительно 70мм × 67мм × 165мм
Материалы	АБС-пластик, нержавеющая сталь, латунь, акрил, силиконовая резина, полиацеталь, полиэтилен, платина
Комплектация	Основное устройство, руководства по эксплуатации, гарантийный талон, гарантийное свидетельство, пособие, чехол, протирачная салфетка
Вес	Около 196г
Водопроницаемость	Соответствует стандарту IJS IPX7 по влагозащите
Страна производства	Япония (чехол и протирачная салфетка: Китай)
Назначение	Массаж и укрепление кожи (это не изделие медицинского назначения)

Данное изделие предназначено для массажа и укрепления кожи (это не изделие медицинского назначения).

Основная информация об использовании


Проведите роликами по участку тела по 5—10 раз с каждой стороны.

Лицо



Водите устройством от щеки к виску.

Плечевые части рук



Водите устройством по плечевым частям рук к подмышкам.



В этой зоне ролики могут легко защемить кожу. Всегда будьте осторожны, регулируя угол и степень давления роликов на кожу.

Талия



Водите устройством по поверхности туловища от участка под грудью к талии.

Внутренняя поверхность бедер



Водите устройством от участка над коленом к основанию бедра.



В этой зоне ролики могут легко защемить кожу. Всегда будьте осторожны, регулируя угол и степень давления роликов на кожу.

ReFa

ReFa for BODY

Основная информация об использовании и характеристики изделия

Характеристики изделия

Наименование изделия	Микротоковый массажер
Название изделия	ReFa for BODY
Модель	RF-FC1932B
Размеры	Приблизительно 70 мм × 69 мм × 168 мм
Материалы	АБС-пластик, акрил, нержавеющая сталь, нейлон, силиконовый каучук, алюминий, платина
Комплектация	Основное устройство, руководства по эксплуатации, гарантийный талон, гарантийное свидетельство, пособие, чехол, протирачная салфетка
Вес	Около 205 г
Водонепроницаемость	Соответствует стандарту JIS IPX7 по влагозащите
Страна производства	Япония (чехол и протирачная салфетка: Китай)
Назначение	Массаж и укрепление кожи (это не изделие медицинского назначения)

Данное изделие предназначено для массажа и укрепления кожи (это не изделие медицинского назначения).

ReFa

ReFa for BODY

Основная информация об использовании и характеристики изделия

Характеристики изделия


Наименование изделия	Микротоковый массажер
Название изделия	ReFa for BODY
Модель	RF-FC1932B
Размеры	Приблизительно 70 мм × 69 мм × 168 мм
Материалы	АБС-пластик, акрил, нержавеющая сталь, нейлон, силиконовый каучук, алюминий, платина
Комплектация	Основное устройство, руководства по эксплуатации, гарантийный талон, гарантийное свидетельство, пособие, чехол, протирачная салфетка
Вес	Около 205 г
Водонепроницаемость	Соответствует стандарту JIS IPX7 по влагозащите
Страна производства	Япония (чехол и протирачная салфетка: Китай)
Назначение	Массаж и укрепление кожи (это не изделие медицинского назначения)

Данное изделие предназначено для массажа и укрепления кожи (это не изделие медицинского назначения).

Основная информация об использовании

Проведите роликами по участку тела по 5—10 раз с каждой стороны.

Талия




Водите устройством вокруг живота, как будто рисуете круги.

Плечевая часть руки



Водите устройством вверх-вниз, разминая при этом всю плечевую часть руки.

Бедро



Разминайте внутреннюю часть бедра, перемещая устройство от участка над коленом к тазобедренному суставу.

Массирование другого человека



Ваша свободная рука должна все время касаться кожи человека, которого вы массируете.

* Для циркуляции микротоков обязательно нужен физический контакт.

ReFa

ReFa MOTION CARAT

Основная информация об использовании и характеристики изделия

Характеристики изделия

Наименование изделия	Микротоковый массажер
Название изделия	ReFa MOTION CARAT
Модель	RM-CR2339B
Размеры	Приблизительно 92мм × 156мм × 66мм
Материалы	АБС-пластик, полиацеталь, нержавеющая сталь, акрил, латунь, нейлон, поликарбонат, силиконовая резина, эластомер, сталь, нитриловый каучук, платина
Комплектация	Основное устройство, руководства по эксплуатации, гарантийный талон, гарантийное свидетельство, пособие, чехол, протирачная салфетка
Вес	Около 225 г
Водонепроницаемость	Соответствует стандарту IJS IPX7 по влагозащите
Страна производства	Япония (чехол и протирачная салфетка: Китай)
Назначение	Массаж и укрепление кожи (это не изделие медицинского назначения)

Данное изделие предназначено для массажа и укрепления кожи (это не изделие медицинского назначения).

Основная информация об использовании

Проведите роликами по участку тела по 5—10 раз с каждой стороны.

Зона декольте




Водите роликом вдоль впадины под ключицей.

Лицо



Водите роликом вдоль скул от уголков рта к точке под ухом. Проведите роликом как можно дальше вверх.

Ноги^{*1}



- (1) Водите роликом вдоль икр от лодыжки до подколенной ямки. Водите роликом по талии.
(2) Водите роликом по внутренней и задней поверхности бедер.

Талия^{*1}



В этой зоне ролики могут легко защемить кожу. Всегда будьте осторожны, регулируя угол и степень давления роликов на кожу.

ReFa

ReFa CAXA RAY

Основная информация об использовании и характеристики изделия

Характеристики изделия

Наименование изделия	Микротоковый массажер
Название изделия	ReFa CAXA RAY
Модель	RF-RC2316B
Размеры	Приблизительно 93мм × 145мм × 23мм
Материалы	АБС-пластик, ПЭТ-пластик, нержавеющая сталь, нейлон, силиконовая резина, платина
Комплектация	Основное устройство, руководства по эксплуатации, гарантийный талон, гарантийное свидетельство, пособие, чехол, протирачная салфетка
Вес	Около 126 г
Водонепроницаемость	Соответствует стандарту IJS IPX7 по влагозащите
Страна производства	Япония (чехол и протирачная салфетка: Китай)
Назначение	Массаж и укрепление кожи (это не изделие медицинского назначения)

Данное изделие предназначено для массажа и укрепления кожи (это не изделие медицинского назначения).

Основная информация об использовании

Проведите роликами по участку тела по 5—10 раз с каждой стороны.

Массаж сферами



Выполните массаж ключиц при помощи двух роликов, проведите ими по ключице.



Аккуратно проведите роликами вдоль боковой части носа, от крыла носа до внутреннего уголка глаза.



Аккуратно проведите роликами в зоне под глазами и над бровью.



Массаж САХА



Начните массаж со стимуляции лимфотока. Для этого поместите V-образную часть массажера на шею и проведите несколько раз по шее к ключице.



Далее поместите V-образную часть массажера на линию подбородка и проведите к уху.



Прижмите линию «сплоумесца» к щеке и проведите массажер к уху.



Далее выполните аналогичное движение в области лба, направляя массажер к линии роста волос.



Manufactured for MTG Co., Ltd.
MTG No.2 Hikari Bldg., 4-13 Honjindori,,
Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi
453-0041, Japan
<https://www.mtg.gr.jp>

MTG
We have many dreams