



New!

# Chorus Pro

Больше  
ощущений

для максимально  
захватывающей игры в паре.





# Описание

Chorus Pro — самый совершенный вибратор для пар от We-Vibe: технология Fusion Wave обеспечивает большую мощность и более глубокие ощущения, а интуитивное управление с помощью пульта Haptic Squeeze Remote, реагирующего на каждое касание, дарит наслаждение от глубоко интимной связи.


# Для кого подходит эта модель

Chorus Pro предназначен для пар, которые хотят укрепить свою связь и открыть новые возможности для обоюдного удовольствия. Как новички, которым нужна первая, интуитивно понятная игрушка для пар, так и искушенные искатели ярких ощущений — пытливые, технически подкованные пары, стремящиеся к захватывающей новизне чувств, получат впечатляющий новый опыт интимной близости с Chorus Pro.

# Как использовать



1. Нанесите немного смазки на внутреннюю часть, введите игрушку во влагалище и отрегулируйте положение с помощью гибкого шарнира так, как вам удобно.
2. Включите игрушку с помощью кнопки на основании. Используйте пульт дистанционного управления или приложение We-Vibe, чтобы испробовать разные режимы вибрации и уровни интенсивности.
3. Нажмите кнопку We-Vibe на пульте Haptic Squeeze Remote, чтобы активировать режим Squeeze — просто сжимайте пульт, чтобы контролировать уровень интенсивности в режиме реального времени. Используйте Chorus Pro во время проникновения и вместе наслаждайтесь игрой, управляя ею наиболее удобным для вас способом.



# ФУНКЦИИ

- Технология Fusion Wave
- Пульт дистанционного управления Haptic Squeeze Remote
- Режим сенсорного управления
- Регулируемый шарнир
- Управление через приложение
- 10 уровней интенсивности
- 7 классических режимов We-Vibe + 3 режима Fusion Wave
- Водонепроницаемый корпус (IPX7)
- Возможность перезарядки (игрушки и пульта)
- Зарядный футляр

## Описание продукта и уникальности изделия

### Технология Fusion Wave

Два синхронизированных мотора создают волнообразные импульсы и потоки, которые мощно стимулируют клитор, даря более глубокие и интенсивные ощущения.

### Пульт дистанционного управления Haptic Squeeze Remote

Сожмите пульт, чтобы усилить интенсивность вибрации игрушки. Обратная связь в режиме реального времени позволит вам почувствовать ощущения партнера, усиливая совместное удовольствие.

### Режим сенсорного управления

Chorus Pro имеет три уникальных сенсорных режима, которые активируются через приложение We-Vibe и позволяют управлять вибрацией с помощью движений во время секса.

### Регулируемый шарнир

Гибкая внутренняя часть Chorus Pro идеально подстраивается под ваше тело.

### Управление через приложение

Chorus Pro легко подключить через приложение We-Vibe для простого управления и игр — независимо от расстояния.

### 10 уровней интенсивности

Выбирайте любой из 10 уровней интенсивности по настроению.

### 7 классических режимов We-Vibe + 3 режима Fusion Wave

Наслаждайтесь как излюбленной классикой We-Vibe, так и 3 режимами Fusion Wave: Echo Wave, Surge Wave и Ripple Wave.

### Водонепроницаемый корпус (IPX7)

Корпус Chorus Pro и пульт дистанционного управления полностью водонепроницаемы, поэтому ими можно пользоваться в душе и их легко мыть.

### Возможность перезарядки (игрушки и пульта)

И игрушка, и пульт перезаряжаются, причем на одном заряде можно получать удовольствие 2 часа.


### Зарядный футляр

Просто поместите Chorus Pro и пульт дистанционного управления в зарядный футляр для легкой зарядки.



# Как управлять

- 1** Нанесите немного смазки на внутреннюю часть игрушки и введите ее во влагалище. При необходимости отрегулируйте положение с помощью гибкого шарнира.
- 2** Когда игрушка будет введена, включите ее, нажав кнопку управления на основании.
- 3** Нажмите и удерживайте кнопку ~ We-Vibe на игрушке в течение нескольких секунд, пока игрушка не завибрирует два раза. Затем нажмите и удерживайте кнопку ~ We-Vibe на пульте в течение нескольких секунд, пока игрушка не завибрирует три раза. Игрушка и пульт теперь сопряжены.
- 4** Удерживайте кнопку с плюсом (+) на пульте Haptic Squeeze Remote в течение 3 секунд, чтобы активировать подключение. При успешном сопряжении вы почувствуете тройную короткую вибрацию.
- 5** Чтобы активировать режим управления сжатием, нажмите один раз кнопку We-Vibe на пульте, а затем просто сжимайте пульт, чтобы контролировать уровень интенсивности в режиме реального времени.
- 6** Наденьте Chorus Pro во время проникновения для получения совместного удовольствия. Управляйте игрушкой с помощью пульта Haptic Squeeze Remote, кнопки на самой игрушке или приложения We-Vibe — выбирайте любой удобный способ. А затем расслабьтесь и наслаждайтесь вместе.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данный документ предназначен только для обучения. Он не подлежит печати или демонстрации покупателям.

# Спецификации

<b>Время работы:</b>	120 мин
<b>Время зарядки</b>	90 мин
<b>Водонепроницаемость</b>	IPX7
<b>Масса изделия</b>	Пульт: 35,5 мм × 114,54 мм   Игрушка: 41 мм × 80 мм   Корпус: 138,85 мм × 129,91 мм × 54 мм
<b>Размеры упаковки</b>	15,78 мм × 16 мм × 7,8 мм
<b>Единица измерения</b>	700 г
<b>Количество случаев</b>	12
<b>Гарантия</b>	2 года
<b>Тип аккумулятора</b>	Литийионный аккумулятор, заряжаемый через USB
<b>Материал</b>	Безопасный силикон, не содержит фталатов, бифенолов и латекса

## Цвет

Chorus Pro  
Cosmic Purple



SKU: SNSP1SG5 EAN: 4251460634199

Chorus Pro  
Satin Black



SKU: SNSP1SG9 EAN: 4251460634182

Chorus Pro  
Electric Pink



SKU: SNSP1SG3 EAN: 4251460634205

# MSRPs

EUR	DKK	CHF	NOK	GBP	SEK	USD	CAD
209	1.599	209	2.199	189	2.299	219	239
HKD	AUD	CNY	KRW	SGD	JPY	NTD	RUB
1.780	299	1.780	319.000	320	32.850	6.900	15.900

\* Prices subject to change.

## Отзывы пользователей

«Благодаря Chorus Pro наши отношения стали еще более нежными и страстными».

«Мы в восторге от пульта с управлением сжатием. Это просто революция!»

«Режимы Fusion Waves дают более мягкие и глубокие ощущения, чем обычная вибрация».

## Больше ощущений

для максимально захватывающей игры в паре.

