DEWALPRO



LEGACY

LEGACY



Спасибо, что покупаете наши товары. Мы всегда используем только передовые технологии и высококачественные материалы. Мы гарантируем качество и цену нашей продукции, чтобы удовлетворить самые высокие требования клиента. Позвольте себе сделать профессиональную укладку не только в салоне, но и дома.

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед эксплуатацией прибора.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора.

1. Не оборачивайте провод вокруг фена.
2. Фен может работать от сети при напряжении 220/240 вольт.
3. Не кладите фен на нагревательные приборы.
4. Никогда не погружайте фен в воду. Никогда не используйте его во время принятия ванны или душа и около емкости с водой.
5. Фен не должен входить в контакт с водой при чистке.
6. Не оставляйте работающий фен на влажной поверхности.
7. Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха во время работы фена.
8. Если фен не используется, он должен быть отключен от сети.
9. Не тяните за провод.
10. Не включайте фен без надетого заднего фильтра.
11. Нельзя пользоваться феном, если у него поврежден провод, или он имеет другие признаки повреждения. В таких случаях обратитесь в службу сервиса.
12. Выключите устройство из розетки:
    • если оно неправильно работает;
    • перед чисткой;
    • после использования.
13. Не допускайте использование фена лицами с недостаточными физическими, сенсорными и умственными способностями. Использование этой группой лиц возможно лишь под дополнительным присмотром.
14. При установке дополнительного предохранительного устройства, гарантирующего, что ток в 30 mA не будет превышен при использовании дома, вы повысите безопасность.
15. Устройство не должно использоваться в целях, не предусмотренных инструкцией.
16. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным применением прибора или нарушением данной инструкции.



Не пользуйтесь феном в ванных комнатах и около других источников воды.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Профессиональный фен для волос LD-1891 DEWAL PRO LEGACY
предназначен для сушки и укладки натуральных волос,
а также для работы с различными техниками окрашивания.
Дата производства: см. на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


1. Напряжение — 220 В.
2. Частота — 50-60 Гц.
3. BLDC-мотор.
4. Мощность 1500 Вт.
5. 2 скорости, 3 температурных режима.
6. Длина шнура 3 м.
7. Вес 310 г.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

#	Наименование изделия, детали	Количество
1	Фен	1 шт.
2	Насадка-концентратор	1 шт.
3	Мешочек для хранения	1 шт.
4	Руководство по эксплуатации	1 шт.
5	Гарантийный талон	1 шт.

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации внимательно изучите принцип работы изделия.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ



A. Индикатор температуры:
Синий цвет — холодный воздух;
Оранжевый цвет — теплый воздух;
Красный цвет — горячий воздух.

B. Кнопка включения/выключения/выбора режимов.
C. Насадка-концентратор.
D. Съемный фильтр.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Используйте фен только для сушки и укладки волос.
2. После мытья промокните волосы полотенцем. Включите фен в сеть и установите переключатель на нужную температуру и скорость воздуха. Чтобы не причинить вред волосам, не держите фен слишком близко к голове.
3. Съемная насадка-концентратор поможет вам направить поток воздуха при сушке волос или при работе в технике окрашивания.
4. Режим холодного воздуха — вы можете зафиксировать этот режим, выбрав холодный воздух (синий цвет индикатора) кнопкой выбора температуры. Эта функция подходит для работы с любыми техниками окрашивания, где не требуется нагрев воздуха, а также идеального закрепления формы прически и придания волосам объема.

Фильтр (D)

5. В фене под пластиковым ободком держателя фильтра находится решетка фильтра из нержавеющей стали и нейлоновый фильтр. Назначение фильтра — задерживать пылинки и волосы, которые могли бы проникнуть через вентилятор.

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой выключите устройство от электросети, вынув вилку из розетки.
2. Никогда не погружайте фен в воду!
3. Возьмитесь за ручку фена левой рукой, прижмите заднюю крышку фена пальцами другой руки. Правой рукой поверните заднюю крышку фена против часовой стрелки, чтобы снять. Фильтр из нержавеющей стали можно чистить мягкой щеткой для чистки или сухим полотенцем, а нейлоновый фильтр можно мыть непосредственно водой, но, пожалуйста, обратите внимание, что перед установкой нейлоновый фильтр должен быть сухим!
4. Регулярно проводите чистку изделия, это залог долгой и стабильной работы!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует надлежащую работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.

Гарантия не распространяется:

- на механические повреждения изделия;
- на изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки;
- на повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом;
- на изношенные в процессе эксплуатации составные части, имеющие ограниченный срок службы (ножевые блоки, бреющие сетки, насадки, сопла, шнуры питания, аккумуляторы, щетки, пластмассовые поводки и т. д.), а также на комплектующие, являющиеся расходными материалами и имеющие эксплуатационный износ;
- на повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых;
- на самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских;
- несвоевременный уход и чистка фильтра ведут к оплавлению корпуса и насадок фена из-за перегрева мотора, что не является гарантийным случаем.

Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
— при истечении срока гарантии;
— при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
— при нарушении правил эксплуатации.

Гарантийный срок товара исчисляется начиная со дня передачи товара покупателю.

Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара (выданные продавцом покупателю в момент покупки), настоящую инструкцию и гарантийный талон с подписью продавца, датой продажи и печатью торгующей организации.


LEGACY
DEWAL PRO

ВНИМАНИЕ! Требуйте у торгующей организации инструкцию по эксплуатации данного изделия. Отсутствие инструкции не освобождает покупателя от обязанности в соответствии с гарантийными обязательствами соблюдать правила эксплуатации данного изделия.

Мастерская не имеет права принимать решение о расторжении договора купли-продажи, замене изделия и т. п. Эти вопросы находятся в компетенции торгующей организации, с которой покупатель заключил указанный договор. При этом мастерская обязана выдать покупателю заключение о техническом состоянии изделия с указанием причины отказа от гарантийного ремонта или его продолжения.

УТИЛИЗАЦИЯ

Выработавшее свой ресурс устройство нужно сделать непригодным к использованию и утилизировать. О правилах утилизации узнайте у местной администрации.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться отключенным от электросети в сухих помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, в недоступном для детей месте. Изделие предназначается для эксплуатации, хранения и транспортировки в диапазоне от –10 до +40 °С. После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ

Перевозка товара осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.


DEWALPRO



www.dewal.ru